

1. Установка веса импульса SANEXT Mono CU

Серийный номер - если серийный номер прибора 39081867, адрес - 67 18 08 39 00 74 00

Fixed		FE
Start		68
Meter type		20
Address		AA AA AA AA AA AA AA
Control code		25
Length		07
DIO DI1		04 00
Serial		00
Data	Pulse1	0A 00(1L/pulse)
	Pulse2	0A 00(1L/Pulse)
Check sum		68~data last byte
Stop byte		16

Пример 1

Установить pulse1 10L/Pulse, Pulse2 10L/Pulse

FE FE FE 68 20 AA AA AA AA AA AA AA 25 07 04 00 00 64 00 64 00 26 16

Пример 2

Установить pulse1 1L/Pulse, Pulse2 1L/Pulse

FE FE FE 68 20 AA AA AA AA AA AA AA 25 07 04 00 00 0A 00 0A 00 72 16

Пример 3

Установить pulse1 100L/Pulse, Pulse2 100L/Pulse

FE FE FE 68 20 AA AA AA AA AA AA AA 25 07 04 00 00 E8 03 E8 03 34 16

2. Синхронизация значений счетчика воды (импульсные входы) на теплосчетчике SANEXT Mono CU

Fixed		FE
Start		68
Meter type		20
Address		AA AA AA AA AA AA AA
Control code		25
Length		0F
DIO DI1		04 01
Serial		00
Data	Per Pulse1	64 00(10L/pulse)
	PerPulse2	64 00(10L/Pulse)
	Pulse1 накопленное значение (99999.999m ³ пример)	FF E0 F5 05
	Pulse2 накопленный расход (88888.888m ³ пример)	38 56 4C 05
Check sum		68~data last byte
Stop byte		16

Пример 4

Установить pulse1 10L/Pulse, Pulse2 10L/Pulse

Установить накопленный расход для pulse1 - 99999.999m³ и pulse2 - 88888.888

FE FE FE 68 20 AA AA AA AA AA AA AA 25 0F 04 01 00 64 00 64 00 FF E0 F5 05 38 56 4C 05 E7 16