Таблица переменных

АНУ v1.11

LABEL	DESCRIPTION	MIN	MAX	VALUE/TYPE	UNIT	RW	ADU	DATA TYPE
	PARAMETERS & STATUS VARIABLES							
STU	Настройки > Старт/Стоп							
y01	Режим ВКЛ/ВЫКЛ	0	1	1 - ВКЛ	Enum 2	RW	3001	INT
y12	Тип выключателя	0	1	0 - РУЧК	Enum 3	RW	3002	INT
DON	Длит-сть перекл.	0	600	10	сек	RW	3003	INT
dOt	Задержка выходов	0	180	10	сек	RW	3004	INT
y10	Работа по расписанию	0	1	0 - НЕТ	Enum 5	RW	3005	INT
STH	Нагрев/Охлажд. > Уставка нагрева							
STH	Уставка нагрева	0	0	22.0	°C	RW	3006	INT
ES2	Смещ. уст. нагр. в реж. ЭКО	-30	30	-3.0	°C	RW	3007	INT
MNH	МИН значение уставки нагрева	15	0	15.0	°C	RW	3008	INT
MXH	МАКС значение уставки нагрева	0	90	65.0	°C	RW	3009	INT
STC	Нагрев/Охлажд. > Уставка охлажд.							
STC	Уставка охлаждения	0	0	24.0	°C	RW	3010	INT
ES3	Смещ. уст. охл. в реж. ЭКО	-30	30	2.0	°C	RW	3011	INT
MNC	МИН значение уставки охлаждения	-40	0	-20.0	°C	RW	3012	INT
MXC	МАКС значение уставки охлаждения	0	90	30.0	°C	RW	3013	INT
HS1	Нагрев/Охлажд. > Нагреватель 1							
H11	Датчик нагрева 1	0	9	1 - ПРИТ	Enum 4	RW	3014	INT
H12	Уставка нагрева 1	0	4	0 - ОЧН	Enum 7	RW	3015	INT
H13	Смещение уставки нагрева 1	-30	30	0.0	K	RW	3016	INT
H14	Зона пропорциональности	0,1	900	10.0	K	RW	3017	INT
H15	Время интегрирования	0	900	300	сек	RW	3018	INT
H16	Время дифференцирования	0	900	0	сек	RW	3019	INT
H18	Блокировка нагрева 1 летом	0	1	1 - ДА	Enum 5	RW	3020	INT
CS1	Нагрев/Охлажд. > Охладитель 1							
C11	Датчик охлажд. 1	0	9	1 - ПРИТ	Enum 4	RW	3021	INT
C12	Уставка охлажд. 1	0	4	0 - ОЧН	Enum 9	RW	3022	INT
C13	Смещение уставки охлажд. 1	-30	30	0.0	K	RW	3023	INT
C14	Зона пропорциональности	0,1	900	10.0	K	RW	3024	INT
C15	Время интегрирования	0	900	120	сек	RW	3025	INT
C16	Время дифференцирования	0	900	0	сек	RW	3026	INT
C17	Блокировка охлаждения	0	3	3 - ВСЕ	Enum 10	RW	3027	INT
C19	Блокировка охлаждения 1 зимой	0	1	1 - ДА	Enum 5	RW	3028	INT
US1	Нагрев/Охлажд. > Универс. посл. 1							
u11	Датчик универс. посл. 1	0	9	1 - ПРИТ	Enum 4	RW	3029	INT
u19	Режим работы универс. посл. 1	0	2	0 - НАГР	Enum 13	RW	3030	INT
u12	Уставка универс. посл. 1	0	3	0 - ОЧН	Enum 14	RW	3031	INT
u13	Локал. уставка нагрева	-40	90	25.0	°C	RW	3032	INT
u20	Локал. уставка охлажд.	-40	90	17.0	°C	RW	3033	INT
u14	Дифференциал для ВКЛ	0,1	90	1.0	K	RW	3034	INT
u15	Зона пропорциональности	0,1	90	10.0	K	RW	3035	INT
u16	Время интегрирования	0	900	0	сек	RW	3036	INT
u17	Время дифференцирования	0	900	0	сек	RW	3037	INT
u18	Блокировка универс. посл. 1	0	12	8 - ЗИМА	Enum 15	RW	3038	INT
SUM	Доп. управление > Выбор Зима/Лето							
HC0	Режим переключения Зима/Лето	0	2	0 - АВТО	Enum 22	RW	3039	INT
HC1	Датчик Зима/Лето	0	10	3 - НАР	Enum 23	RW	3040	INT

Таблица переменных

АНУ v1.11

HC2	Уставка ВКЛ реж. Зима	-30	30	10.0	°C	RW	3041	INT
HC3	Дифференциал для реж. Лето	0,1	30	3.0	K	RW	3042	INT
y09	Текущий сезон	0	1	0 - ЗИМА	Enum 24	RW	3043	INT
LOC	Доп. управление > Локал. уставки							
LS1	Локал. уставка 1	-40	90	50.0	°C	RW	3044	INT
LS2	Локал. уставка 2	-40	90	22.0	°C	RW	3045	INT
ECO	Доп. управление > Режим ЭКОном							
ES1	Задание режима ЭКО	0	1	1 - РУЧН	Enum 27	RW	3046	INT
y08	Режим уставки	0	1	1 - КОМ	Enum 28	RW	3047	INT
STL	Защита > Температура							
TL1	Нижний предел прит темп	-40	0	7.0	°C	RW	3048	INT
TL2	Верхний предел прит темп	0	90	40.0	°C	RW	3049	INT
TL3	Активация огран. нижн предел	0	1	1 - ДА	Enum 5	RW	3050	INT
TL4	Дифференциал нижн предел	0,1	30	1.0	K	RW	3051	INT
TL5	Активация огран. верх предел	0	1	1 - ДА	Enum 5	RW	3052	INT
TL6	Дифференциал верх предел	0,1	30	3.0	K	RW	3053	INT
ALH	Защита > Наруш. нагр/охл							
TL7	СТОП при авариях по прит. воздуху	0	3	2 - НИЗК	Enum 32	RW	3057	INT
F11	ВЫКЛ вент при наруш. нагр/охл	0	3	0 - НЕТ	Enum 33	RW	3058	INT
ALR	Защита > Пожарная тревога							
a03	ВЫКЛ при аварии	0	1	0 - НЕТ	Enum 5	RW	3059	INT
F09	Запуск всех вент при пож. тревоге	0	1	0 - НЕТ	Enum 5	RW	3060	INT
PPF	ВЫКЛ насосы при пож. тревоге	0	1	1 - ДА	Enum 5	RW	3061	INT
ALW	Защита > Авария заморозки							
FP1	Выбор датчика	0	2	2 - ВОДА	Enum 34	RW	3062	INT
FPA	Вкл защиту только при аварии	0	1	0 - НЕТ	Enum 5	RW	3063	INT
FPB	Защита от замерз только зимой	0	1	1 - ДА	Enum 5	RW	3064	INT
a04	ВЫКЛ при аварии	0	1	0 - НЕТ	Enum 5	RW	3065	INT
FP2	Аварийная температура в реж. Зима	5	90	12.0	°C	RW	3066	INT
FPC	Аварийная температура в реж. Лето	0	90	7.0	°C	RW	3067	INT
FP4	Аварийная температура при ВЫКЛ	-15	90	7.0	°C	RW	3068	INT
FP3	Зона пропорц. при ВКЛ	0,1	90	3.0	K	RW	3069	INT
FP5	Зона пропорц. при ВЫКЛ	0,1	90	10.0	K	RW	3070	INT
FP6	Время интегрирования при ВЫКЛ	0	900	300	сек	RW	3071	INT
F05	Откл вент при замерз	0	1	0 - НЕТ	Enum 5	RW	3072	INT
FP9	Мощность вент при замерз	0	100	0.0	%	RW	3073	INT
FP7	Вкл нагревателя 1	0	2	1 - МАКС	Enum 35	RW	3074	INT
ALC	Защита > Аварии т/о							
a01	Тип сброса -1 авто 0-ручн 1-3-п/авто	-1	3	0		RW	3075	INT
a02	Задержка срабатывания	0	600	10	сек	RW	3076	INT
PPS	СТОП при аварии насоса	0	1	1 - ДА	Enum 5	RW	3077	INT
F19	ВЫКЛ вентиляторы при авар. т/о 1	0	1	1 - ДА	Enum 5	RW	3078	INT
F20	ВЫКЛ вентиляторы при авар. т/о 2	0	1	0 - НЕТ	Enum 5	RW	3079	INT
F21	ВЫКЛ вентиляторы при авар. т/о 3	0	1	0 - НЕТ	Enum 5	RW	3080	INT
ALF	Защита > Аварии вент.-ров							
a46	ВКЛ контроль аварий с РПД	0	1	1 - ДА	Enum 5	RW	3081	INT
a06	Тип сброса для аварий по РПД	-1	3	0		RW	3082	INT
a47	ВКЛ контроль аварий вентиляторов	0	1	1 - ДА	Enum 5	RW	3083	INT
a07	Задержка формирования аварий по РПД	0	600	20	сек	RW	3084	INT

Таблица переменных

АНУ v1.11

a08	Тип сброса для аварий вентилятора	-1	3	0		RW	3085	INT
a09	Задержка формирования аварий вентилятора	0	600	10	сек	RW	3086	INT
F06	Выкл. все вент. при аварии одного	0	1	1 - ДА	Enum 5	RW	3087	INT
F23	Блок нагрева 1 при аварии вентилятора	0	1	0 - НЕТ	Enum 5	RW	3088	INT
F25	Блок охладж. 1 при аварии вентилятора	0	1	1 - ДА	Enum 5	RW	3089	INT
F17	Блок универс. посл. при аварии вентилятора	0	1	0 - НЕТ	Enum 5	RW	3090	INT
dSP	Система > Экран							
dSA	Знач. диспл. А	0	19	1 - АВТО	Enum 36	RW	3091	INT
dSb	Знач. диспл. В	0	19	1 - АВТО	Enum 36	RW	3092	INT
dUA	Размерность А	0	3	1 - °С	Enum 37	RW	3093	INT
dUb	Размерность В	0	3	1 - °С	Enum 37	RW	3094	INT
EXC	Система > Адрес расширения							
XCn	Адрес CAN расширения	1	127	10		RW	3098	INT
SEr	Система > Параметры портов							
SEr	Адрес CAN	1	100	1		RW	3099	INT
Mib	Адрес Modbus (Com1)	1	254	1		RW	3100	INT
bAU	Скорость (Com1)	0	8	8 - 384	Enum 38	RW	3101	INT
COM	Чётность (Com1)	0	2	1 - 8E1	Enum 39	RW	3102	INT
CFA	Система > Авар. реле							
BUZ	Длит-сть звукового оповещения	0	15	0	мин	RW	3103	INT
AdL	Задержка активации авар. реле	0	180	0	сек	RW	3104	INT
AOF	Авар. реле при ВЫКЛ	0	1	1 - ДА	Enum 5	RW	3105	INT
y11	Мин. длит.-сть сохр аварии	0	300	0	сек	RW	3106	INT
DFP	Система > Сброс настроек							
y02	Восст. заводск. настройки	0	1	0 - НЕТ	Enum 5	RW	3107	INT
MAN	Настройки > Ручн. управление							
HS1	Мощность нагр.1	-0,1	100	-0.1	%	RW	3108	INT
CSM	Мощность охл.1	-0,1	100	-0.1	%	RW	3109	INT
SFM	Скорость прит. вент.	-0,1	100	-0.1	%	RW	3110	INT
PRH	Настр. прогрева > Прогр калорифера							
Wen	Режим ВКЛ преднагрева	0	2	2 - ЗАПУСК	Enum 40	RW	3111	INT
Wu1	Макс. нар. темп.	-30	30	10.0	°С	RW	3112	INT
Wu2	Длит-сть нагрева	0	900	60	сек	RW	3113	INT
Wu3	Уставка t воды	5	90	50.0	°С	RW	3114	INT
Wu4	Смещение уставки нагрева	0	300	100.0	°С	RW	3115	INT
Wu5	Длит-сть выхода на рабочий режим	0	600	300	сек	RW	3116	INT
Wu7	Дежурная уставка t воды	0	0	30.0	°С	RW	3117	INT
Wu8	МАКС длит-сть предв прогрева	0	9000	300	сек	RW	3118	INT
Wu9	ВКЛ деж. уст. t воды при ВКЛ прит. вент	0	1	0 - НЕТ	Enum 5	RW	3119	INT
Wp1	Промеж. точка - смещение уставки	0	0	20.0	К	RW	3120	INT
Wp2	Промеж. точка - время	0	0	60	s	RW	3121	INT
PHD	Настр. прогрева > Подогрев жалюзи							
PRM	Режим прогрева По времени/ПОСТОЯННО	0	2	2 - ПОСТ	Enum 41	RW	3122	INT
PRR	Режим прогрева вытяжки	0	3	2 - ВРМ	Enum 42	RW	0	INT
PRT	Длит-сть прогрева заслонки	0	3600	60	сек	RW	3123	INT
PRE	Прогрев после выхода из СТОПа	0	1	1 - ДА	Enum 5	RW	3124	INT
PRS	Прогрев при СТОПе	0	1	1 - ДА	Enum 5	RW	3125	INT
PRO	Прогрев при ВЫКЛ	0	1	0 - НЕТ	Enum 5	RW	3126	INT
CL1	Теплообменники > Теплообменник 1							

Таблица переменных

АНУ v1.11

b10	Функция Т/О 1	0	9	1 - П-Н1	Enum 43	RW	3127	INT
b11	Тип Т/О 1	0	4	0 - ПЛАВ	Enum 44	RW	3128	INT
b1F	Работа только с вент.	0	1	0 - НЕТ	Enum 5	RW	3129	INT
b12	Число ступеней	0	5	4		RW	3130	INT
b13	Время рабочего хода клапана	0	600	75	сек	RW	3131	INT
b14	Минимальное смещение клапана	1	50	1	%	RW	3132	INT
b15	Частота сигнала полного откр/зак	0	600	60	мин	RW	3133	INT
b16	Рабочий диапазон клапана	0	50	0	%	RW	3134	INT
b17	Шаг 1 ВКЛ	0	100	20.0	%	RW	3135	INT
b18	Шаг 1 ВыКЛ	0	100	19.9	%	RW	3136	INT
b19	Шаг 2 ВКЛ	0	100	40.0	%	RW	3137	INT
b20	Шаг 2 ВыКЛ	0	100	39.9	%	RW	3138	INT
b21	Шаг 3 ВКЛ	0	100	60.0	%	RW	3139	INT
b22	Шаг 3 ВыКЛ	0	100	59.9	%	RW	3140	INT
b29	Блокировка охлаждения	-40	90	10.0	°С	RW	3141	INT
b30	Блокировка нагрева	-40	90	50.0	°С	RW	3142	INT
b31	Пауза между вкл	0	60	0	мин	RW	3143	INT
CL2	Теплообменники > Теплообменник 2							
b40	Функция Т/О 2	0	9	9 - УП1	Enum 43	RW	3144	INT
b41	Тип Т/О 2	0	4	1 - ЛИНШ	Enum 44	RW	3145	INT
b4F	Работа только с вент.	0	1	1 - ДА	Enum 5	RW	3146	INT
b42	Число ступеней	0	3	0		RW	3147	INT
b43	Время рабочего хода клапана	0	600	75	сек	RW	3148	INT
b44	Минимальное смещение клапана	0	50	2	%	RW	3149	INT
b45	Частота сигнала полного откр/зак	0	600	60	мин	RW	3150	INT
b46	Рабочий диапазон клапана	1	50	2	%	RW	3151	INT
b47	Шаг 1 ВКЛ	0	100	5.0	%	RW	3152	INT
b48	Шаг 1 ВыКЛ	0	100	0.0	%	RW	3153	INT
b49	Шаг 2 ВКЛ	0	100	100.0	%	RW	3154	INT
b50	Шаг 2 ВыКЛ	0	100	75.0	%	RW	3155	INT
b51	Шаг 3 ВКЛ	0	100	95.0	%	RW	3156	INT
b52	Шаг 3 ВыКЛ	0	100	75.0	%	RW	3157	INT
b59	Блокировка охлаждения	-40	90	-40.0	°С	RW	3158	INT
b60	Блокировка нагрева	-40	90	90.0	°С	RW	3159	INT
b61	Пауза между вкл	0	60	0	мин	RW	3160	INT
IT2	Период импульсов для ТТР	4	30	10	сек	RW	3161	INT
CL3	Теплообменники > Теплообменник 3							
b70	Функция Т/О 3	0	9	3 - П-О1	Enum 43	RW	3162	INT
b71	Тип Т/О 3	0	4	0 - ПЛАВ	Enum 44	RW	3163	INT
b7F	Работа только с вент.	0	1	1 - ДА	Enum 5	RW	3164	INT
b72	Число ступеней	0	3	1		RW	3165	INT
b73	Время рабочего хода клапана	0	600	180	сек	RW	3166	INT
b74	Минимальное смещение клапана	0	50	2	%	RW	3167	INT
b75	Частота сигнала полного откр/зак	0	600	60	мин	RW	3168	INT
b76	Рабочий диапазон клапана	1	50	2	%	RW	3169	INT
b77	Шаг 1 ВКЛ	0	100	70.0	%	RW	3170	INT
b78	Шаг 1 ВыКЛ	0	100	30.0	%	RW	3171	INT
b79	Шаг 2 ВКЛ	0	100	100.0	%	RW	3172	INT
b80	Шаг 2 ВыКЛ	0	100	75.0	%	RW	3173	INT
b81	Шаг 3 ВКЛ	0	100	95.0	%	RW	3174	INT

Таблица переменных

АНУ v1.11

b82	Шаг 3 ВЫКЛ	0	100	75.0	%	RW	3175	INT
b89	Блокировка охлаждения	-40	90	-30.0	°C	RW	3176	INT
b90	Блокировка нагрева	-40	90	90.0	°C	RW	3177	INT
b91	Пауза между вкл	0	60	0	мин	RW	3178	INT
PUM	Настройки > Насосы							
POd	Задержка откл насоса	0	600	1	сек	RW	3179	INT
PON	Мощность т/о для ВКЛ	0	100	5.0	%	RW	3180	INT
POF	Мощность т/о для ВЫКЛ	0	0	0.0	%	RW	3181	INT
PFr	Уст. tнар для ВКЛ насоса	-30	30	2.0	°C	RW	3182	INT
PPW	Насос ВКЛ пост. в реж. Зима	0	1	1 - ДА	Enum 5	RW	3183	INT
SUF	Вентиляторы > Приточный вент							
SF6	Мин. скорость	0	0	30.0	%	RW	3184	INT
SF7	Ном. скорость	0	0	60.0	%	RW	3185	INT
SF8	Макс. скорость	0	100	100.0	%	RW	3186	INT
SFO	Скорость вент. при продувке	0	0	30.0	%	RW	3187	INT
F00	Управление в реж Лето-Комфорт	0	5	0 - ВкОт	Enum 46	RW	3188	INT
F01	Управление в реж Зима-Комфорт	0	5	0 - ВкОт	Enum 46	RW	3189	INT
Fsg	Управление в реж Лето-Эко	0	6	0 - ВкОт	Enum 47	RW	3190	INT
Fsh	Управление в реж Зима-Эко	0	6	0 - ВкОт	Enum 47	RW	3191	INT
SF1	Время работы на макс. скорости	0	600	30	сек	RW	3192	INT
SF2	Антирезонанс	0	100	0.0	%	RW	3193	INT
SF3	Зона антирезонанса	0	50	0.0	%	RW	3194	INT
SF4	Задержка вентилятора при вкл	0	600	30	сек	RW	3195	INT
SF5	Задержка вентилятора при выкл	0	600	0	сек	RW	3196	INT
Fs0	Способ регулирования	0	3	2 - АВТ1	Enum 48	RW	3197	INT
Fs1	Летний режим уставки	0	2	0 - ОСН	Enum 49	RW	3198	INT
Fs2	Зимний режим уставки	0	2	0 - ОСН	Enum 49	RW	3199	INT
Fs3	Датчик лето	0	9	0 - ПРИТ	Enum 50	RW	3200	INT
Fs4	Датчик зима	0	9	0 - ПРИТ	Enum 50	RW	3201	INT
Fs5	Уставка лето	-40	90	60.0		RW	3202	INT
Fs6	Уставка зима	-40	90	22.0		RW	3203	INT
Fsa	Скорость потока	0	30000	200	10m3/h	RW	3204	INT
Fsb	Константа вент	0	9999	84	Kfp	RW	3205	INT
Fsc	Количество вент	1	10	1		RW	3206	INT
G01	Параметры состояния > Вентиляторы							
s01	Уставка прит. вент.	-50	140	0.0	°C	Read	8190	INT
s03	Производ. прит. вент.	0	100	0.0	%	Read	8185	UNIT
s04	Мощность компенсации	0	100	0.0	%	Read	8186	UNIT
s05	Уставка компенсации	-50	140	0.0	°C	Read	8188	INT
s06	Датчик компенсации	-50	140	0.0	°C	Read	8189	INT
s02	Датчик прит. вент.	-50	140	0.0	°C	Read	8191	INT
s09	Мощность прит. вент.	0	100	0.0	%	Read	8187	UNIT
s0a	Уставка выт. вент.	-50	140	0.0	°C	Read	8194	INT
s0b	Скорость потока прит.	-99999	99999	0.0	m3/h	Read	8195	DINT
s0c	Мощность выт. вент	-50	140	0.0	°C	Read	8193	INT
s0d	Производ. выт. вент	0	100	0.0	%	Read	8192	UNIT
s0e	Датчик выт. вент	-50	140	0.0	°C	Read	8197	INT
s0f	Скорость потока выт.	-99999	99999	0.0	m3/h	Read	8196	DINT
G03	Параметры состояния > Нагреватель 1							
s30	Уставка нагрева 1	-50	140	0.0	°C	Read	8143	INT

Таблица переменных

АНУ v1.11

s31	Датчик нагрева 1	-50	140	0.0	°C	Read	8135	INT
s32	Производ. нагрева 1	0	100	0.0	%	Read	8178	UNIT
G04	Параметры состояния > Нагреватель 2							
s40	Уставка нагрева 2	-50	140	0.0	°C	Read	8144	INT
s41	Датчик нагрева 2	-50	140	0.0	°C	Read	8136	INT
s42	Производ. нагрева 2	0	100	0.0	%	Read	8179	UNIT
G05	Параметры состояния > Охладитель 1							
s50	Уставка охладж. 1	-50	140	0.0	°C	Read	8145	INT
s51	Датчик охладж. 1	-50	140	0.0	°C	Read	8137	INT
s52	Производ. охладж. 1	0	100	0.0	%	Read	8180	UNIT
G09	Параметры состояния > Статус							
S01	Статус аварий	0	100	0		Read	1801	UNIT
S02	Нагр/Охладж.	0	2	0 - ОХЛ	Enum 82	Read	1804	UNIT
S03	Статус Вкл/Выкл	0	1	0 - ВЫКЛ	Enum 2	Read	1805	UNIT
S04	Текущий сезон	0	1	0 - ЗИМА	Enum 24	Read	1806	UNIT
S05	Режим уставки	0	1	0 - ЭКО	Enum 28	Read	1807	UNIT
S06	Read RTC	0	2147483647	0	s	Read	1808	DINT
S07	Set RTC	0	2147483647	0	s	Read	1810	DINT
S08	Статус работы	0	1	0 - ОЖИД	Enum 83	Read	2007	UNIT
S09	Application SysTime	0	2147483647	0	s	Read	1813	DINT
S10	Device State	0	2147483647	0		Read	1815	DINT
S11	Icons State	0	2147483647	0		Read	1817	DINT
S12	Время цикла программы	0	32767	0	ms	Read	1819	UNIT
S13	МО статус	0	10	0 - ВЫКЛ	Enum 84	Read	1821	UNIT
S14	МО датчик	-3276	3276	3276.0	°C	Read	1822	INT
S17	Т улицы	-3276	3276	3276.0	°C	Read	22715	INT
S18	Статус установки	0	5	0 - СТОП	Enum 85	Read	22716	UNIT
G10	Параметры состояния > Команды							
S20	Вкл/Выкл установку	0	2	0 - ---	Enum 86	RW	1851	UNIT
S21	Переключить состояние	0	1	0 - ---	Enum 87	RW	1852	UNIT
S22	Текущий сезон	0	2	0 - ---	Enum 88	RW	1853	UNIT
S23	Режим уставки	0	2	0 - ---	Enum 89	RW	1854	UNIT
S24	Heating mode	0	2	0 - ---	Enum 90	RW	0	UNIT
S25	Toggle heating mode	0	1	0 - ---	Enum 87	RW	0	UNIT
S26	Обновить параметры	0	1	0 - ---	Enum 87	RW	1858	UNIT
S27	Сброс аварий	0	1	0 - ---	Enum 87	RW	1859	UNIT
S28	Подтв. аварии	0	1	0 - ---	Enum 87	RW	1860	UNIT
S29	Очистка истории	0	1	0 - ---	Enum 87	RW	1861	UNIT
S30	Восст. пар-ры по умолч.	0	1	0 - ---	Enum 87	RW	1862	UNIT
S31	Восст. конф. IO	0	1	0 - ---	Enum 87	RW	1863	UNIT
S32	ПритВент ск-сть	0	4	0 - ---	Enum 91	RW	22757	UNIT
S33	ВытВент ск-сть	0	4	0 - ---	Enum 91	RW	22759	UNIT
S34	ДопВытВент ск-сть	0	4	0 - ---	Enum 91	RW	22761	UNIT
S35	ДопПритВент ск-сть	0	4	0 - ---	Enum 91	RW	22763	UNIT
S36	Переключить сезон	0	1	0 - ---	Enum 87	RW	1868	UNIT
S37	Sys OnOff	0	2	0 - ---	Enum 86	RW	1869	UNIT
S38	Change SysOnOff	0	1	0 - ---	Enum 87	RW	1870	UNIT
S39	ПУСК оттайки	0	1	0 - ---	Enum 87	RW	22765	UNIT
S40	СТОП оттайки	0	1	0 - ---	Enum 87	RW	22767	UNIT
G11	Параметры состояния > Версия ПО							

Таблица переменных

АНУ v1.11

I01	Major	-32767	32767	0		Read	5003	INT
I02	Minor	-32767	32767	0		Read	5004	INT
I03	Patch	-32767	32767	0		Read	5005	INT
I04	Build	-32767	32767	0		Read	5006	INT
I05	Config. file Version	-32767	32767	0		Read	5010	INT
I06	Build Options	-32767	32767	0		Read	5011	INT
G12	Параметры состояния > Настройки							
S50	System OFF/ON	0	1	0 - ВЫКЛ	Enum 2	RW	0	UNIT
S51	Night Set Back	0	1	0 - ВЫКЛ	Enum 2	RW	22706	UNIT
S52	System Active Season	0	1	0 - ЗИМА	Enum 24	RW	0	UNIT
S53	System Heating Mode	0	1	0 - Охлажд	Enum 92	RW	0	UNIT
S60	External Fire Alarm	0	1	0 - ВЫКЛ	Enum 2	RW	22755	UNIT
G13	Параметры состояния > Глобальные переменные							
GP1	Main Set Heat Param	32767	32767	32767		Read	3213	INT
GP2	Main Set Cool Param	32767	32767	32767		Read	3214	INT
GP3	Heat Probe Param	-32767	32767	32767		Read	3215	INT
GP4	Cool Probe Param	-32767	32767	32767		Read	3216	INT
GP5	Текущая уставка	-3276,7	3276,7	3276.7	°C	Read	3217	INT
GP6	Активный управляющий датчик	-3276,7	3276,7	3276.7	°C	Read	3218	INT
GP7	Статус работы насоса	0	1	0		Read	3219	UNIT
GP8	Статус работы вентилятора	0	1	0		Read	3220	UNIT
GP9	Статус нагрева	0	1	0		Read	3221	UNIT
GPX	Статус защиты от замерзания	0	1	0		Read	3222	UNIT
ALARMS								
LABEL	DESCRIPTION	MIN	MAX	RESET	IN OFF			
A22	Прит.Вент. - Авария 1	0	1	a08	ACTIVE	Read	1901 .08	UNIT
A03	Прит.Вент. - Авария 2	0	1	a08	ACTIVE	Read	1901 .09	UNIT
A07	Авария заморозки теплоносителя	0	1	3	ACTIVE	Read	1901 .10	UNIT
A02	Пожарная тревога	0	1	AUTO	ACTIVE	Read	1901 .11	UNIT
A09	Неотработка вентилятора притока	0	1	a06	ACTIVE	Read	1901 .12	UNIT
A11	Авария по приточному фильтру	0	1	a08	ACTIVE	Read	1901 .13	UNIT
A13	Авария насоса 1	0	1	MANUAL	ACTIVE	Read	1901 .14	UNIT
A16	Авария теплообменника 1	0	1	a01	ACTIVE	Read	1901 .15	UNIT
A17	Авария теплообменника 2	0	1	a01	ACTIVE	Read	1901 .00	UNIT
A18	Авария теплообменника 3	0	1	a01	ACTIVE	Read	1901 .01	UNIT
A01	Аварийная остановка	0	1	AUTO	ACTIVE	Read	1901 .02	UNIT
Sp	Нарушение связи с контроллером расширения	0	1	AUTO	ACTIVE	Read	1901 .03	UNIT
E01	Авария датчика t прит. воздуха	0	1	AUTO	ACTIVE	Read	1901 .04	UNIT
E02	Авария датчика t выт. воздуха	0	1	AUTO	ACTIVE	Read	1901 .05	UNIT
E03	Авария датчика t наружн. воздуха	0	1	AUTO	ACTIVE	Read	1901 .06	UNIT
E04	Авария датчика t нагрева 1	0	1	AUTO	ACTIVE	Read	1901 .07	UNIT
E05	Авария датчика t нагрева 2	0	1	AUTO	ACTIVE	Read	1902 .08	UNIT
E06	Авария датчика t охладителя	0	1	AUTO	ACTIVE	Read	1902 .09	UNIT
E07	Авария датчика t теплоносителя	0	1	AUTO	ACTIVE	Read	1902 .10	UNIT
E08	Авария датчика давления прит. воздуха	0	1	AUTO	ACTIVE	Read	1902 .11	UNIT
E14	Авария датчика t смешения	0	1	AUTO	ACTIVE	Read	1902 .12	UNIT
E16	Авария датчика t внешн.	0	1	AUTO	ACTIVE	Read	1902 .13	UNIT

Таблица переменных

АНУ v1.11

E17	Авария датчика t доп.	0	1	AUTO	ACTIVE	Read	1902 .14	UNIT
A21	Авария РПД вентилятора притока	0	1	a06	ACTIVE	Read	1902 .15	UNIT
S01	Низкая темп-ра приточн. воздуха	0	1	AUTO	ACTIVE	Read	1902 .00	UNIT
S02	Высокая темп-ра приточн. воздуха	0	1	AUTO	ACTIVE	Read	1902 .01	UNIT
A47	Превышение длит-сти предв. прогрева	0	1	MANUAL	INACTIVE	Read	1902 .02	UNIT
A49	Вентиляторы заблокированы	0	1	AUTO	ACTIVE	Read	1902 .03	UNIT
I/O CONFIGURATION								
AI	ANALOG INPUTS							
1	Т наружн.	-50.0	150.0	NTC-10K		Read	1005	INT
2	Т приток	-50.0	150.0	NTC-10K		Read	1006	INT
3	Т воды	-50.0	150.0	NTC-10K		Read	1007	INT
4								
DI	DIGITAL INPUTS							
1	Главн. выкл.	0	1	N.O.		Read	1001.08	UNIT
2	Фильтр притока	0	1	N.C.		Read	1001.09	UNIT
3	Авария заморозки	0	1	N.C.		Read	1001.10	UNIT
4	ПВ-Авария1	0	1	N.C.		Read	1001.11	UNIT
5	Т/о2 авария	0	1	N.C.		Read	1001.12	UNIT
6	РПД ПВ	0	1	N.O.		Read	1001.13	UNIT
7	Насос1 авария	0	1	N.C.		Read	1001.14	UNIT
8	Т/о3 авария	0	1	N.C.		Read	1001.15	UNIT
AO	ANALOG OUTPUTS							
1	Теплообм1	0	100	0-10 V		Read	1037	UNIT
2	Теплообм3	0	100	0-10 V		Read	1038	UNIT
3	Т/о2 ШИМ	0	100	PWM		Read	1039	UNIT
DO	DIGITAL OUTPUTS							
1	Прит. засл.	0	1	N.O.		Read	1003.08	UNIT
2	Прит. вент.	0	1	N.O.		Read	1003.09	UNIT
3	Т/о1 насос	0	1	N.O.		Read	1003.10	UNIT
4	Работа ТО2	0	1	N.O.		Read	1003.11	UNIT
5	Работа ТО3	0	1	N.O.		Read	1003.12	UNIT
6	Авария	0	1	N.O.		Read	1003.13	UNIT