



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ХАБАРОВСКИЙ ЦЕНТР  
ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ»  
(ООО «ХЦЭС»)

680033 г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская 221-А, телефон/факс (4212) 72-55-01, (4212) 72-55-02  
E-mail: info@lers.ru http://www.lers.ru  
ОКПО 28872919, ОГРН 1022701403999, ИНН/КПП 2725909774/272501001

19 февраля 2015 г. № ХЦ-2-0130/15

В ответ на ваше обращение, сообщаем, что пункт 2 Акта оценки технического состояния содержит ряд неточностей:

1. Для установления связи модема iRZ MC52iT/MG21 с тепловычислителем ВКТ-7 используются не команды, а сигналы стандарта RS-232 (<https://ru.wikipedia.org/wiki/RS-232>).
2. Для установления связи между модемами используется стандартная команда D (набор номера), система ЛЭРС УЧЕТ использует эту команду для всех GSM-модемов.
3. AT-команды используются для настройки модема на работу с определенной моделью прибора учета. В случае с модемами iRZ MC52iT/MG21, производитель модемов не предоставляет ни руководства по эксплуатации модемов iRZ MC52iT/MG21, ни перечня поддерживаемых ими AT-команд.
4. На сайте производителя размещена инструкция по настройке модемов iRZ MC52iT/MG21 для тепловычислителей ВКТ-7 ([http://cdn.radiofid.ru/download/heat\\_meters/fix-info\\_error\\_Teplocom-MC52iTMG21.pdf](http://cdn.radiofid.ru/download/heat_meters/fix-info_error_Teplocom-MC52iTMG21.pdf)). Программа настройки модемов из состава ЛЭРС УЧЕТ выполняет настройку модемов iRZ MC52iT/MG21 в соответствии с данной инструкцией.

Генеральный директор

С.Н. Канев

Исп. Евгений Николаенко

тел. (4212) 72-55-67