

Преобразователь ЧИС МУР 1001.5 ADN

Поддерживаемые протоколы

1. Протокол ASCII с длиной адреса 1.

Коды ошибок

0x00 - успешное выполнение;

0x01 - не выполнено

Команды

0x80 - Чтение значений накопленных регистров

- Формат входных данных: нет
- Формат возвращаемых данных: [ch1:4] [ch2:4] [ch3:4] [ch4:4] [ch5:4] [ch6:4] [ch7:4] [ch8:4] [line:1] [power:1], где
 - [ch1] - Канал 1;
 - [ch2] - Канал 2;
 - [ch3] - Канал 3;
 - [ch4] - Канал 4;
 - [ch5] - Канал 5;
 - [ch6] - Канал 6;
 - [ch7] - Канал 7;
 - [ch8] - Канал 8;
 - [line] - Состояние линий, битовое поле:
 - бит 0 - Линия 1 (0 - разомкнуто, 1 - замкнуто);
 - бит 1 - Линия 2 (0 - разомкнуто, 1 - замкнуто);
 - бит 2 - Линия 3 (0 - разомкнуто, 1 - замкнуто);
 - бит 3 - Линия 4 (0 - разомкнуто, 1 - замкнуто);
 - бит 4 - Линия 5 (0 - разомкнуто, 1 - замкнуто);
 - бит 5 - Линия 6 (0 - разомкнуто, 1 - замкнуто);
 - бит 6 - Линия 7 (0 - разомкнуто, 1 - замкнуто);
 - бит 7 - Линия 8 (0 - разомкнуто, 1 - замкнуто);
 - [power] - Состояние питания, битовое поле:
 - биты 0...5 - не используются;
 - бит 6 - Внешнее питание (0 - нет, 1 - есть);
 - бит 1 - Батарея (0 - неисправна, 1 - исправна);